

GEBRUIKSAANWIJZING EN TECHNISCHE GEGEVENS

De precisieschaaf wordt gebruikt voor het afschaven, aanpassen en afschuinen van snijranden van designbekledingen.



Door de losgedraaide meshouder (2) heen en weer te bewegen kan het mes (3) op de gewenste snijdiepte worden afgesteld.

De gewenste dikte van de bekleding wordt afgesteld met behulp van de stelschroeven (4) ter hoogte van de geleider.

De rechte geleider gebruiken voor het afschaven en aanpassen van de snijranden, en de schuine geleider voor het afschuinen (onderstaande afbeelding).

