

ROMUS

FICHE TECHNIQUE



RÉFÉRENCES

Panneaux adhésifs au sol « R-PANA » - Sigle handicapé.

Réf :

- 7081 : 500 x 500 mm
- 7082 : 1000 x 1000 mm

MATIÈRE

Résine synthétique préformée et adhésive.

DESSCRIPTIF

Produit en résine synthétique préformée et adhésive « prêt à poser » comme signalisation horizontale en marquage routier ou urbain.

Mise en œuvre facile et très rapide grâce à son système Adhésif ADHEXT, ce qui permet une remise en service immédiate.

Forte durabilité : 5 à 10x plus résistant que la peinture. Adhésif ADHEXT haute durabilité.

Stabilité et longévité des couleurs : couleurs vives permanentes.

Sécurité des usagers : produit antidérapant avec pré-billage.

- Coloris : Blanc sur fond bleu
- Dimensions : 500 x 500 mm ou 1000 x 1000 mm

USAGE

Produit multi-supports (enrobé, béton, asphalte, supports minéraux...), en extérieur comme en intérieur :

- Pose sur support propre, sec, dégraissé et sans défaut de planéité (pas de bosses ou de creux -sinon risque de fissures et de cassures). Retirer l'ancien marquage.
- Température support 5° à 35°C (+4°C au-dessus du point de rosée) et à moins de 80% humidité.
- Ne pas appliquer sur des zones exposées à de fortes rotations.
- Système enlevable : à l'aide d'une lame et par traction verticale.

MODE DE POSE

- 1 - Poser au sol la pièce à coller et tracer son contour à la craie.
- 2 - Appliquer au rouleau ou au pinceau de l'activateur ACTISOL réf. 24231 sur les supports béton, pierres naturelles poreuses...
- 3 - Décoller le papier de protection de l'adhésif sur seulement ¼ de la surface et le replier sous le panneau. Une fois bien positionné, presser sur cette partie. Puis retirer le reste du papier et appliquer le reste du panneau au sol.
- 4 - Appliquer une force de collage en marchant sur l'ensemble de R-PANA et en veillant particulièrement à presser sur les bords.