

Waarom de voegen behandelen/lassen

De behandeling van voegen heeft als doel de bescherming tegen water en vervuiling te garanderen. Het lassen wordt aanbevolen afhankelijk van de aard en classificatie van de ruimte.

De noodzakelijkheid van lassen hangt af van het Klassement van de ruimte volgens:

- de bestemming van de ruimte;
- de aard van de vloerbedekking;
- de onderhoudsmethode;
- de aard van de ondergrond.

Over het algemeen moeten in ruimtes van classificatie E2 of E3 de naden van vloerbedekkingen in stroken worden behandeld.



● CLASSIFICATIE KOUD LASSEN

Koud lassen geeft toegang tot classificatie E2: vochtige serviceruimtes of natte ruimtes (keuken, wasruimtes, badkamers, balkons,...), inkomsthallen, polyvalente ruimtes, openbare ontvangstruimtes en distributiezones (bron: gidsen van CSTB nr. 3509)

● HET PRINCIPE VAN KOUD LASSEN

Koud lassen is een chemische reactie tussen de vloerbedekking en componenten van het type A, B of T die fusioneren en een waterdichte laag vormen.