



CONSIGNES DE SÉCURITÉ :


Lisez attentivement le mode d'emploi avant toute utilisation.

- Conservez ce mode d'emploi pour une consultation ultérieure.
- Ne regardez pas la source lumineuse sans protection lorsque le projecteur est allumé.
- Tenez le projecteur hors de portée des enfants.
- Peut être utilisé au sein d'environnements intérieurs et extérieurs ; veuillez charger l'appareil dans un environnement intérieur sec ; ne l'immergez pas dans l'eau ni dans un quelconque autre liquide.
- Veuillez charger l'appareil complètement avant de l'utiliser pour la première fois.
- Veuillez utiliser le chargeur fourni.
- N'allumez pas le projecteur tandis qu'il est en charge.
- N'utilisez jamais un chargeur endommagé ou ayant subi des modifications.
- Ne laissez jamais l'appareil charger plus de 24 heures.
- Ne désassemblez pas le projecteur et ne remplacez pas la batterie.
- Lorsque le projecteur est entreposé, rechargez-le tous les six mois.
- Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce projecteur est endommagé, celui-ci doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de service ou une personne aux qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
- Ce projecteur rechargeable ne peut être utilisé que complet, aucune pièce ne peut être remplacée.

AVERTISSEMENT :

- cet appareil fonctionne à l'aide d'une batterie ion-lithium rechargeable qui peut se rompre, s'enflammer et causer des blessures graves en cas d'utilisation incorrecte.
- Veuillez observer les consignes de sécurité qui suivent :
- NE mettez PAS la batterie ni tout autre appareil au feu et ne les exposez pas à des températures élevées.
- NE modifiez PAS le câblage de la batterie.
- NE percez PAS et N'endommagez PAS la batterie.
- N'utilisez PAS une batterie qui semble endommagée.
- NE plongez pas la batterie dans l'eau et NE l'exposez PAS à l'eau.
- NE modifiez PAS la batterie.
- NE jetez PAS la batterie dans l'eau ni le feu.
- Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- La source lumineuse que contient ce projecteur ne peut être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou toute autre personne aux qualifications similaires.

Puissance	30 W
Batterie lithium	11,1 V/4,4 Ah
Tension d'entrée	14,5 V 800 mA
Source lumineuse	LED
Flux lumineux	2 000-2 100 LM
Température de couleur	2 700 K/4 200 K/6 500 K
Indice de protection	IP54 (IP20 pour le chargeur)
Temps de charge	5-6 heures
Durée de vie de la batterie	2 ans
Dimensions	252 x 143 x 328,5 mm
Surface maximale éclairée	827,8 mm ²
Poids	2,12 kg



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers au sein de l'UE. Recyclez-le de façon responsable afin d'empêcher que son mauvais traitement ne nuise à l'environnement ou à la santé publique, ce qui contribuera à la réutilisation durable de ressources. Pour renvoyer votre ancien appareil, veuillez recourir à des systèmes de récupération et de collecte ou contactez le vendeur chez qui vous avez acheté le produit. Ils pourront procéder au recyclage du produit en toute sécurité.