

FICHA TÉCNICA - ES



PRESENTACIÓN

Arrancadora de suelos eléctrica. Un motor acciona una cuchilla que corta la película de cola que se encuentra entre el suelo y el revestimiento. La arrancadora ROMUS ha sido diseñada exclusivamente para arrancar revestimientos de suelo en habitaciones secas. Un uso diferente o que vaya más allá está considerado no conforme a la función prevista y la empresa ROMUS no se hace responsable de los daños que pudiera provocar.

APLICACIONES

Para desmontar todo tipo de revestimientos de suelos flexibles, como PVC, linóleo, moquetas, cauchos...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión (V): 230
Frecuencia (Hz): 50
Potencia (W): 2200
Revoluciones por minuto (rpm): 6500
Peso (kg): 20 kg
Nivel de potencia acústica (dB): 95 dbA
Se entrega con 2 cuchillas: ref. 94542, 94541, casco antirruido y una llave plana

Conforme a las directivas:

- sobre máquinas 2006/42/CE
- sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CE

TRANSPORTE

Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de cualquier operación de desmontaje.
Desmunte la cuchilla antes de cualquier operación de transporte.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La arrancadora ROMUS no requiere prácticamente mantenimiento si la cuida bien.
Evite la entrada de aceite o agua en el motor.
Limpie diariamente el aparato con un paño seco.

SELECCIÓN / INSTALACIÓN / SUSTITUCIÓN DE LA CUCHILLA

Utilice únicamente cuchillas ROMUS compatibles con el aparato.
Antes de empezar a cambiar la cuchilla, desconecte primero el enchufe de la toma de corriente.
¡Atención! Las cuchillas son muy afiladas, por lo que el riesgo de corte es alto. Lleve guantes anticorte.

ACCESORIOS

- **Ref. 94541** Cuchilla recta 230 mm grosor 1,8 mm
- **Ref. 94542** Cuchilla recta 210 mm grosor 1 mm
- **Ref. 94543** Cuchilla en U 230 mm grosor 2 mm
- **Ref. 85065** Maletín metálico con asa
Dim. L 60 x An 35 x Al 55 cm.

